

#### DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Un híbrido aceite/barniz flexible que actúa como una piel para la madera. Fácil de aplicar, con propiedades microporosas. No es necesario lijar entre capas. Woodskin ofrece un sutil brillo traslúcido, con gran fluidez y nivelación. Woodskin penetra profundamente en la madera, dejando una fina película en la superficie que no se agrieta ni escama. Mínimo mantenimiento- simplemente limpiar y aplicar temporada tras temporada. Adecuado para utilizar con todo tipo de maderas, incluidas las oleaginosas como la Teca o el Iroco.

#### INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

Color	YVC316-Teca Natural
Acabado	Satinado
Densidad	0.92
Sólidos en volumen	41.60%
Tiempo habitual de almacenamiento	2 años
VOC	447 g/lt
Tamaño del envase	750 ml, 2.5 l

#### INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO

	Intervalo de repintado	
	23°C (73°F)	
Duro y seco [ISO]	4 horas	
Duro y seco [ISO]	24 horas	
	Recubrimiento Temperatura del sustrato	
	23°C (73°F)	
	Mn.	Máx.
Recubierto por		
Woodskin	24 horas	-

#### APLICACIÓN Y USO

##### Preparación

##### MADERA PREVIAMENTE BARNIZADA CON WOODSKIN O SIKKENS CETOL MARINE

Limpiar profundamente con un detergente suave. Matizar la superficie con una esponja de lija, limpiar profundamente con agua dulce y dejar secar.

##### MADERA PREVIAMENTE BARNIZADA

Elimine todas las capas anteriores de pintura. Siga las instrucciones para madera sin tratar.

##### MADERA SIN TRATAR/CONTRACHAPADO

Woodskin ha sido desarrollado para su aplicación directa sobre la madera in tratar, sin la necesidad de una preparación especial. No es necesario lijar antes de aplicar Woodskin. Sin embargo, si se prefiere y con fines estéticos, puede lijar con papel de grado 80-180P seguido de 280P. Quite el polvo del lijado cepillando, barriendo o pasando un paño. Si limpia con disolvente, déjelo secar completamente antes de aplicar la primera capa. Si se aplica sobre maderas oleaginosas, asegúrese que la superficie está adecuadamente preparada y desengrasada. Se recomienda utilizar disolvente N° 1.

##### Método

##### Aplicación (Brocha)

Woodskin puede ser aplicado directamente sobre la madera sin tratar o sobre madera previamente pintada con Woodskin. Vierta la cantidad a utilizar en una cubeta independiente. Aplicar un mínimo de 3 capas a brocha; se recomienda una brocha de cerdas de pelo largo. lijado entre capas no es necesario. Deje pasar 24 horas de secado entre capa y capa. No es recomendable disolver el producto.

##### Consejos

**Mezcla** Agite bien antes de usar.


**Disolvente** No disolver.

**Disolución** No recomendado.

**Airless** No recomendado.

**Pistola convencional** No recomendado.

Para más información contactar con el técnico de su zona o en [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

 International® y todos los nombres de productos mencionados en esta publicación son marcas registradas y autorizadas de Akzo Nobel. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:4662 Fecha de publicación:31/08/2011



	<b>Brocha</b> Recomendado. <b>Rodillo</b> No recomendado. <b>Limpiador</b> Disolventes Nº 1.
<b>Algunos puntos importantes</b>	No deje a la intemperie la madera sin tratar durante periodos demasiado largos, ya que absorbe la humedad. No utilice Woodskin directamente de la lata, ya que puede provocar que envejezca prematuramente, así como introducir contaminación en la lata. Si no respeta escrupulosamente los tiempos indicados de secado, puede producirse un secado incorrecto, arrugarse y perder adherencia. Evite pintar bajo la luz directa del sol. Para uso exclusivo en obra muerta.
<b>Compatibilidad/substratos</b>	Adecuado para su uso en todo tipo de maderas, incluido maderas oleaginosas como la teca.
<b>Número de capas</b>	3 mínimo
<b>Rendimiento</b>	(Teórico) - 10 m <sup>2</sup> /l (Práctico) - Dependiendo de la superficie
<b>Métodos de aplicación</b>	Brocha

#### INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

<b>Almacenamiento</b>	<b>INFORMACIÓN GENERAL:</b> Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de Woodskin, compruebe que entre uso y uso el envase está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Mantener el producto en lugar fresco y seco, fuera de la exposición a la luz solar directa. <b>TRANSPORTE:</b> Woodskin debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento, y mantenerse en su envase original cerrado tal como se suministra hasta su utilización.
<b>Seguridad</b>	<b>GENERAL:</b> Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada a este tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica. <b>DISPOSAL:</b> No tire latas ni vierta pintura en cursos fluviales; utilice las instalaciones destinadas a este propósito. Antes de eliminarlas, es mejor dejar que las pinturas se endurezcan. No se eliminarán restos de Woodskin a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin el oportuno permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.
<b>NOTAS IMPORTANTES</b>	<i>La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.</i>